

PROCEDURA DI POSA

- 1- Miscelare FINISH ECO con acqua (aggiungendo il 26-28% del peso del legante, a seconda della consistenza desiderata) con agitatore meccanico a basso numero di giri (200-300 giri al minuto) per 3 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
- 2- Applicare il FINISH ECO a letto continuo sul retro della lastra **SANUS Eco**, in quantità sufficiente (circa 4 kg/mq) a compensare gli eventuali difetti o irregolarità del muro da rivestire, con una spatola rigata da 6 mm. E' possibile applicare il FINISH ECO a plotte nel caso in cui la superficie muraria non sia del tutto planare. Applicare su superfici asciutte, pulite, consistenti, prive di grasso e di qualsiasi altra sostanza che possa pregiudicare l'adesione al supporto; le superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento vanno rimosse o consolidate con fissativo. Mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del FINISH ECO.
- 3- Appoggiare alla parete il pannello **SANUS Eco** in orizzontale, facendo attenzione a premere uniformemente sul pannello, anche aiutandosi con una staggia; proseguire con la posa dei successivi pannelli sfalsando i giunti verticali.
- 4- Procedere alla rasatura in modo uniforme stendendo con spatola dentata un primo strato di spessore pari a circa 2,5 mm in corrispondenza del cordolo, e successivamente posare la RETE AQUAFIRE (srotolando il rotolo verticalmente verso il basso, fino al pavimento) annegandola totalmente nello strato di base mediante una leggera passata con il lato dritto della spatola americana; mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del FINISH ECO.
- 5- Procedere con la fascia successiva allo stesso modo, sovrapponendo di 10 cm la RETE AQUAFIRE (aiutandosi con la riga prestampata sul rotolo) con la porzione precedente.
- 6- A questo punto la rasatura avrà uno spessore di 3-3,5 mm, ovvero 4,5-5,2 kg/mq di FINISH ECO.
- 7- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere con la seconda mano di lisciatura, cioè ulteriori 1,5-2 mm per 2,25-3 kg/mq di FINISH ECO per la seconda mano; se si desidera una finitura ancora più liscia, applicare ulteriore mano di rasante a base di calce idrata (granulometria <0,2 mm).
- 8- Passato il tempo di asciugatura, tingeggiare con pittura traspirante previa stesura di adeguato primer.

INSTALLATION GUIDE

- 1- Blend FINISH ECO with water (add 26-28% of the powder's weight, depending to the desired consistency), using a mechanical stirrer at low round per minute speed (200-300 rpm) for 3 minutes, until an homogeneous and cumps-free mixture will be obtained.
- 2- Apply FINISH ECO, using a toothed trowel 6 mm, on all the surface of the back of the **SANUS Eco** panel, in sufficient quantity (circa 4 kg/sqm) to compensate any defects or irregularities of the wall to be covered. It is possible to apply FINISH ECO punctually on the back of the board in case of non-planar surface fo the wall.
Apply boards on dry, clean, solid surfaces, blubber-free and free of any other substance able to affect adhesion to the support. Crumbly or chalking-attitude surfaces have to be removed or consolidated with fixative.
It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the FINISH ECO is completely dry.
- 3- Apply the **SANUS Eco** panel on the wall horizontally, being careful to press evenly on the panel, even with a straightedge; continue the application of the subsequent panels by offsetting the vertical joints.
- 4- For a quick and nice shaving, a first layer 2.5 mm thick of FINISH ECO should be spread in the upper area of the wall already covered with **SANUS Eco** with a toothed spatula, then the AQUAFIRE MESH should be applied, drowning it in FINISH ECO and unrolling the roll vertically downwards. Keep the room well ventilated during installation until the FINISH ECO is completely dry.
- 5- Proceed with the next part in the same way, overlapping the AQUAFIRE MESH by 10 cm (with the help of the pre-printed line on the roll) with the previous portion.
- 6- At this point the thickness of the shaving will be 3-3.5 mm, therefore 4.5-5.2 kg/sqm of FINISH ECO.
- 7- After the drying time has passed, it is possible to proceed with the second smoothing coat, also of 1.5-2 mm. therefore an additional 2.25-3 kg/sqm; if a smoother coating is desired, apply another hand of slaked lime plaster (granulometry <0.2 mm).
- 8- After the drying time has passed, paint the surface with a breathable product, after applying a suitable primer.

SENZA TASSELLI - WITHOUT USE OF PLUGS

Il sistema di posa a incollaggio diretto, mantiene integra la parete su cui **SANUS Eco** viene installato, difatto eliminando ogni rischio di danneggiamento degli impianti inglobati sotto traccia nelle murature.

The direct bonding installation system keeps the wall on which **SANUS Eco** is installed intact, eliminating any risk of damage of the systems incorporated in the walls.

STOP AI PONTI TERMICI - STOP TO THERMAL ISSUES

L'incollaggio della lastra contribuisce a risolvere i ponti termici, eliminando il rischio di formazione di condensa e muffe.

Glueing the boards helps to resolve thermal problems, eliminating the condensation and mold risk.

ESTETICA FINALE SORPRENDENTE - SURPRISING FINAL AESTHETICS

Grazie alla rasatura con FINISH ECO la superficie finale sarà incredibilmente liscia, in modo da poter procedere direttamente alla finitura con fissativo e tingeggiatura per un effetto estetico finale sorprendente.

Thanks to Finish ECO coating, the final surface will be incredibly smooth, so you can proceed directly to finishing with a fixative and painting for a surprising final aesthetic effect.

