

INSTALLIERUNGSVERFAHREN

- 1- Tragen Sie das Finish in Punktuell oder vollflächig in ausreichende Menge auf der Rückseite der **SANUS Eco** -Platte auf, um eventuelle Mängel oder Unregelmäßigkeiten in der zu verkleidenden Wand auszugleichen. Es wird empfohlen, den Raum während der Anwendung gut zu lüften, bis das Finish vollständig getrocknet ist.
- 2- Legen Sie die **SANUS Eco** -Platte waagerecht an die Wand und achten Sie darauf, gleichmäßig auf der Platte zu drücken, auch mit Hilfe einer Richtlatte.
- 3- Verlegen Sie die weitere Platten und versetzen Sie dabei die vertikalen Fugen.
- 4- Für eine schnelles und praktisches Glätten ist es notwendig, den FINISH im oberen Bereich der bereits mit **SANUS Eco** bedeckten Wand zu verteilen®, dann das AQUAFIRE GEWEBE anbringen und in dem FINISH einbetten in dem man die Rolle vertikal nach unten abrollt.
- 5- Beenden Sie die Verspachtelung des Wandteils, indem Sie das AQUAFIRE GEWEBE bis zum Boden einbetten.
- 6- Fahren Sie mit dem nächsten Gewebestreifen auf die gleiche Weise fort und überlappen Sie das AQUAFIRE Gewebe um 10 cm (unter Verwendung der vorgedruckten Linie auf der Rolle) mit dem vorherigen Abschnitt.
- 7- Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Dicke der Verspachtelung 1 mm bzw. 1,5 kg/qm.
- 8- Nach Ablauf der Trocknungszeit können Sie mit der zweiten Glättungsschicht fortfahren, die ebenfalls 1mm betragen soll, d.h. zusätzliche 1,5kg/qm FINISH für die zweite Schicht.
- 9- Nach Ablauf der Trocknungszeit können Sie nach dem Auftragen einer geeigneten Grundierung direkt mit dem Anstrich der Oberfläche beginnen.

INSTALLATION GUIDE

- 1- Blend FINISH ECO with water (add 26-28% of the powder's weight, depending to the desired consistency), using a mechanical stirrer at low round per minute speed (200-300 rpm) for 3 minutes, until an homogeneous and cumps-free mixture will be obtained.
- 2-Apply FINISH ECO, using a toothed trowel 6 mm, on all the surface of the back of the **SANUS Eco** panel, in sufficient quantity (circa 4 kg/sqm) to compensate any defects or irregularities of the wall to be covered. It is possible to apply FINISH ECO punctually on the back of the board in case of non-planar surface fo the wall.
- Apply boards on dry, clean, solid surfaces, blubber-free and free of any other substance able to affect adhesion to the support. Crumbly or chalking-attitude surfaces have to be removed or consolidated with fixative.
- It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the FINISH ECO is completely dry.
- 3- Apply the **SANUS Eco** panel on the wall horizontally, being careful to press evenly on the panel, even with a straightedge; continue the application of the subsequent panels by offsetting the vertical joints.
- 4- For a quick and nice shaving, a first layer 2.5 mm thick of FINISH ECO should be spread in the upper area of the wall already covered with **SANUS Eco** with a toothed spatula , then the AQUAFIRE MESH should be applied, drowning it in FINISH ECO and unrolling the roll vertically downwards. Keep the room well ventilated during installation until the FINISH ECO is completely dry.
- 5- Proceed with the next part in the same way, overlapping the AQUAFIRE MESH by 10 cm (with the help of the pre-printed line on the roll) with the previous portion.
- 6- At this point the thickness of the shaving will be 3-3.5 mm, therefore 4.5-5.2 kg/sqm of FINISH ECO.
- 7- After the drying time has passed, it is possible to proceed with the second smoothing coat, also of 1.5-2 mm. therefore an additional 2.25-3 kg/sqm; if a smoother coating is desired, apply another hand of slaked lime plaster (granulometry <0.2 mm).
- 8- After the drying time has passed, paint the surface with a breathable product, after applying a suitable primer.

KEINE DÜBEL - WITHOUT USE OF PLUGS

Durch die direkte Verklebung wird die Wand, auf der die **SANUS Eco** installiert wird, intakt gehalten und eliminiert effektiv jegliches Risiko einer Beschädigung der unter den Wänden eingebauten Systeme.

*The direct bonding installation system keeps the wall on which **SANUS Eco** is installed intact, eliminating any risk of damage of the systems incorporated in the walls.*

WÄRMEBRÜCKEN VERMEIDEN - STOP TO THERMAL ISSUES

Die Verklebung der Platte hilft, Wärmebrücken zu beseitigen und das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung auszuschließen.

Glueing the boards helps to resolve thermal problems, eliminating the condensation and mold risk.

BEEINDRUCKENDE ENDÄSTHETIK - SURPRISING FINAL AESTHETICS

Durch die Beschichtung mit Finish wird die endgültige Oberfläche unglaublich glatt, so dass Sie direkt mit der Endbearbeitung mit Fixiermittel und Farbe fortfahren können, um einen beeindruckenden ästhetischen Effekt zu erzielen. *Thanks to Finish ECO coating, the final surface will be incredibly smooth, so you can proceed directly to finishing with a fixative and painting for a surprising final aesthetic effect.*

